

ПРАЙС-ЛИСТ
на продукцию компании Groz-Beckert KG

Все цены в Прайс-листе приведены в евро, в цену включены все расходы по доставке на склад в Москве, скидки не учтены. Оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Минимальная партия при заказе со склада в Германии – 100 игл одного номера одной игольной системы.

ШВЕЙНЫЕ ИГЛЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ МАШИН

ЦЕНОВАЯ ГРУППА	КОЛ-ВО ИГЛ	ЦЕНА
010	1000	126.00
020	1000	170.00
030	1000	195.00
040	1000	208.00
050	1000	225.00
060	1000	241.00
070	1000	284.00
080	1000	322.00
090	1000	359.00
100	1000	385.00
110	1000	415.00
120	1000	442.00
130	1000	469.00
140	1000	505.00
150	1000	545.00
160	1000	587.00
170	1000	626.00
180	1000	670.00
190	1000	710.00
200	1000	825.00
210	1000	950.00
220	1000	1068.00
230	1000	1194.00
240	1000	1326.00
250	1000	1582.00
260	1000	1760.00
270	1000	1932.00
280	1000	2070.00
290	1000	2470.00
300	1000	4050.00
320	1000	2896.00
340	1000	3213.00
350	1000	3471.00
360	1000	4054.00
380	1000	5441.00
410	1000	9270.00

При утончении игл от №60 на 05 размера происходит повышение стоимости игл к ценовой группе на следующие величины:

НОМЕР ИГЛЫ	КОЛ-ВО ИГЛ	СУММА УВЕЛИЧЕНИЯ
55	1000	57
50	1000	62
45	1000	69
40	1000	82
35	1000	82

Таблица соответствия швейных игл ценовым группам

СИСТЕМА ИГЛ	АРТИКУЛ	ЦЕНОВАЯ ГРУППА
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 №55	773232	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 №60	773242	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 №65	773252	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 №70	773262	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 №75	773275	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 №80	773285	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 №90	773295	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 №100	773305	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 №110	773315	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 №200	764312	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG №55	773322	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG №60	773332	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG №65	773345	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG №70	773355	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG №75	773365	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG №80	773375	010

Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG №90	773395	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG №100	773405	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG №110	773415	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FG №55	775252	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FG №60	773482	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FG №65	773492	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FG №70	773502	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FG №75	773515	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FG №80	773525	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FG №90	773535	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FG №100	773545	010
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FG №110	773555	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 RS №60	776972	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 RS №65	775592	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 RS №70	775452	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 RS №75	775485	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 RS №80	774775	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 RS №90	775465	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 SKL №65	779082	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 SKL №70	775432	010
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 SKL №80	774535	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 №60 для вышивания	759912	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 №65 для вышивания	756892	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 №70 для вышивания	783982	010

Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 №75 для вышивания	783472	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 №80 для вышивания	757835	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 №90 для вышивания	783972	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 №100 для вышивания	758512	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 №110 для вышивания	759302	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 R №60 для вышивания	771142	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 R №65 для вышивания	771152	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 R №70 для вышивания	775332	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 R №75 для вышивания	783712	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 R №80 для вышивания	775345	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 R №90 для вышивания	784072	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FG №65 для вышивания	763092	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FG №70 для вышивания	784042	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FG №75 для вышивания	783702	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FG №80 для вышивания	763105	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FG №90 для вышивания	784052	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FG №100 для вышивания	774942	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FFG №60 для вышивания	759922	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FFG №65 для вышивания	758082	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FFG №70 для вышивания	783992	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FFG №75 для вышивания	783652	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FFG №80 для вышивания	758525	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FFG №90 для вышивания	784002	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 TR №90 для вышивания	782672	010

Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 TR №100 для вышивания	783462	010
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 TR №110 для вышивания	783752	010
Швейная универсальная игла Groz-Beckert 34 №70	732152	010
Швейная универсальная игла Groz-Beckert 34 №80	732172	010
Швейная универсальная игла Groz-Beckert 34 №90	732192	010
Швейная универсальная игла Groz-Beckert 34 №100	732202	010
Швейная универсальная игла Groz-Beckert 34 №110	732212	010
Швейная игла для трикотажа Groz-Beckert 34 FFG №60	758022	010
Швейная игла для трикотажа Groz-Beckert 34 FFG №65	757492	010
Швейная игла для трикотажа Groz-Beckert 34 FFG №70	732222	010
Швейная игла для трикотажа Groz-Beckert 34 FFG №75	757582	010
Швейная игла для трикотажа Groz-Beckert 34 FFG №80	732232	010
Швейная игла для трикотажа Groz-Beckert 34 FFG №90	732242	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №55	750722	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №60	717442	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №65	717452	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №70	717465	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №75	717475	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №80	717485	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №90	717505	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №100	717515	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №110	717525	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №120	717535	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №125	717542	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №130	717552	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №140	717562	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №150	717572	010

Швейная игла Groz-Beckert 134 №160	717582	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №180	717602	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 №200	717602	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG №55	759892	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG №60	717622	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG №65	717632	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG №70	717645	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG №75	717655	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG №80	717665	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG №90	717675	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG №100	717685	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG №110	717695	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG №120	717702	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG №125	749772	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG №130	717712	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG №140	749662	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FG №60	717732	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FG №65	717742	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FG №70	717755	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FG №75	717765	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FG №80	717775	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FG №90	717785	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FG №100	717795	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FG №110	717802	010

Швейная игла Groz-Beckert 134 FG №120	717812	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FG №125	763472	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FG №130	717822	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 FG №140	717832	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 RS №65	718032	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 RS №70	718045	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 RS №80	718055	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 RS №90	718065	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 RS №100	718072	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 RS №110	718082	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 SKL №60	764702	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 SKL №65	764072	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 SKL №70	760142	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 SKL №75	764082	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 SKL №80	760152	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 SKL №90	760162	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК №70	714472	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК №80	714502	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК №90	714512	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК №100	714522	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК №110	714532	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК FFG №70	714382	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК FFG №80	714392	010
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК FFG №90	714402	010

Швейная игла Groz-Beckert 287 №120	728822	010
Швейная игла Groz-Beckert 1128 №75	711142	010
Швейная игла Groz-Beckert 1128 №80	711152	010
Швейная игла Groz-Beckert 1128 №90	711172	010
Швейная игла Groz-Beckert 1128 №100	711182	010
Швейная игла Groz-Beckert 1128 №110	711192	010
Швейная игла Groz-Beckert 1128 №120	711202	010
Швейная игла Groz-Beckert 1128 №130	711222	010
Швейная игла Groz-Beckert 1128 FFG №65	743142	010
Швейная игла Groz-Beckert 1128 FFG №70	711242	010
Швейная игла Groz-Beckert 1128 FFG №80	711262	010
Швейная игла Groz-Beckert 1128 FFG №90	711282	010
Швейная игла Groz-Beckert 1128 FG №80	711282	010
Швейная игла Groz-Beckert 1738 A №120	774562	010
Швейная игла Groz-Beckert 1738 A №125	774572	010
Швейная игла Groz-Beckert 1738 A №130	774582	010
Швейная игла Groz-Beckert 1738 A №140	774592	010
Швейная игла Groz-Beckert 1738 A №160	774822	010
Швейная игла Groz-Beckert 1738 A FFG №120	774602	010
Швейная игла Groz-Beckert 1738 A FFG №130	774612	010
Швейная игла Groz-Beckert 1738 A FFG №140	774622	010
Швейная игла Groz-Beckert 1738 SKL №60	770962	010
Швейная игла Groz-Beckert 1738 SKL №75	770992	010
Швейная игла Groz-Beckert 29 ВК №100 для потайного стежка	729472	019

Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG GEBEDUR №60	774832	020
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG GEBEDUR №65	773425	020
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG GEBEDUR №70	773435	020
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG GEBEDUR №75	773445	020
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG GEBEDUR №80	773455	020
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG GEBEDUR №90	773465	020
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 FFG GEBEDUR №100	773475	020
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 GEBEDUR №60	774762	020
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 GEBEDUR №65	773565	020
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 GEBEDUR №70	773575	020
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 GEBEDUR №75	773585	020
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 GEBEDUR №80	773595	020
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 GEBEDUR №90	773615	020
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 GEBEDUR №100	773625	020
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 GEBEDUR №110	773605	020
Игла универсальна Groz-Beckert DBX1 SAN10 №55	779822	020
Игла универсальна Groz-Beckert DBX1 SAN10 №60	779832	020
Игла универсальна Groz-Beckert DBX1 SAN10 №65	779842	020
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBX1 SAN10 FFG №55	777712	020
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBX1 SAN10 FFG №60	775652	020
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBX1 SAN10 FFG №65	775662	020
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBX1 SAN10 FFG №70	775672	020
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBX1 SAN10 FFG №75	775682	020
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBX1 SAN10 FFG №80	775232	020

Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 GEBEDUR №75 для вышивания	761632	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 GEBEDUR №80 для вышивания	761565	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FFG GEBEDUR №70 для вышивания	784012	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 FFG GEBEDUR №75 для вышивания	762762	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК №65 для вышивания	754252	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК №70 для вышивания	775442	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК №75 для вышивания	769602	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК №80 для вышивания	774985	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК №90 для вышивания	769612	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК FG №60 для вышивания	782442	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК FG №65 для вышивания	782522	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК FG №70 для вышивания	782532	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК FG №75 для вышивания	774852	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК FG №80 для вышивания	782545	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК FG №90 для вышивания	782552	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК FFG №70 для вышивания	774672	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК FFG №75 для вышивания	775472	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 КК FFG №80 для вышивания	779655	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 SS №65 для вышивания	780112	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 SS №70 для вышивания	781642	020
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 SS №75 для вышивания	783732	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 GEBEDUR №65	762782	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 GEBEDUR №70	761985	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 GEBEDUR №75	763215	020

Швейная игла Groz-Beckert 134 GEBEDUR №80	761955	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 GEBEDUR №90	760725	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 GEBEDUR №100	760735	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 GEBEDUR №110	760745	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 GEBEDUR №120	760752	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 GEBEDUR №130	760762	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 GEBEDUR №140	760772	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 GEBEDUR №160	763762	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG GEBEDUR №60	717492	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG GEBEDUR №65	760822	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG GEBEDUR №70	761585	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG GEBEDUR №75	761505	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG GEBEDUR №80	761965	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG GEBEDUR №90	763225	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG GEBEDUR №100	763005	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG GEBEDUR №110	767575	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 FFG GEBEDUR №120	767582	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 №55	775302	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 FFG №55	775312	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 FFG №60	775852	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 FFG №65	775862	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 FFG №70	775872	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 FFG №75	775882	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 FFG №80	775892	020

Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 SKL №65	765972	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 SKL №70	765982	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 SKL №75	765992	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 XS FFG №60	782362	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 XS FFG №65	782372	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 XS FFG №70	782382	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 XS RS №65	784502	020
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 10 XS RS №70	784172	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x1 №70	718382	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x1 №75	718392	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x1 №80	718402	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x1 №90	718412	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x1 №100	718422	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x1 №110	718432	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x1 №120	718442	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x1 FFG №70	718482	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x1 FFG №80	718492	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №65	759692	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №70	754822	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №75	757652	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №80	718782	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №90	718792	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №100	718802	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №110	718812	020

Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №120	718822	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №125	718832	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №130	718842	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №140	718852	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №160	718865	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №180	718872	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №200	718882	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 №230	756362	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FFG №70	758492	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FFG №75	758502	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FFG №80	718892	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FFG №90	752782	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FFG №100	719012	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FFG №110	744612	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FFG №125	752182	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FFG №130	767672	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FFG №140	767682	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FG №65	771722	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FG №90	718915	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FG №100	718922	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FG №110	718932	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FG №120	771822	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FG №130	754072	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FG №140	745212	020

Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FG №160	746412	020
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 FG №180	770622	020
Швейная игла Groz-Beckert 332 №80	731082	020
Швейная игла Groz-Beckert 332 №90	731092	020
Швейная игла Groz-Beckert 332 №100	731102	020
Швейная игла Groz-Beckert 332 №110	731112	020
Швейная игла Groz-Beckert 332 №120	731122	020
Швейная игла Groz-Beckert 332 №125	731132	020
Швейная игла Groz-Beckert 332 №130	731142	020
Швейная игла Groz-Beckert 332 №140	731152	020
Швейная игла Groz-Beckert 332 №160	731162	020
Швейная игла Groz-Beckert 332 №180	731172	020
Швейная игла Groz-Beckert 332 №200	754132	020
Швейная игла Groz-Beckert 1738 FG GEBEDUR №80	763882	020
Швейная игла Groz-Beckert 1985 №65 для пришивания пуговиц	759452	020
Швейная игла Groz-Beckert 1985 №70 для пришивания пуговиц	726382	020
Швейная игла Groz-Beckert 1985 №75 для пришивания пуговиц	756882	020
Швейная игла Groz-Beckert 1985 №80 для пришивания пуговиц	726392	020
Швейная игла Groz-Beckert 1985 №90 для пришивания пуговиц	726402	020
Швейная игла Groz-Beckert 1985 №100 для пришивания пуговиц	726412	020
Швейная игла Groz-Beckert 1985 №110 для пришивания пуговиц	726422	020
Швейная игла Groz-Beckert 1985 №120 для пришивания пуговиц	726432	020
Швейная игла Groz-Beckert 1985 №125 для пришивания пуговиц	726442	020
Швейная игла Groz-Beckert 1985 FG №80 для пришивания пуговиц	726522	020
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 MR №70	776162	030

Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 MR №80	776172	030
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 MR №90	776182	030
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 MR №100	776192	030
Игла универсальная Groz-Beckert DBx1 MR №110	776202	030
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 MR FFG №70	776222	030
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 MR FFG №80	776232	030
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 MR FFG №90	776242	030
Игла для трикотажа Groz-Beckert DBx1 MR FFG №110	776262	030
Игла для кожи Groz-Beckert DBx1 SD №75	779545	030
Игла для кожи Groz-Beckert DBx1 SD №80	779512	030
Игла для кожи Groz-Beckert DBx1 SD №90	777775	030
Игла для кожи Groz-Beckert DBx1 SD №100	769752	030
Швейная игла Groz-Beckert 16x6 №65 для кожи	722372	030
Швейная игла Groz-Beckert 16x6 №70 для кожи	722382	030
Швейная игла Groz-Beckert 16x6 №75 для кожи	722392	030
Швейная игла Groz-Beckert 16x6 №80 для кожи	722402	030
Швейная игла Groz-Beckert 16x6 №90 для кожи	722422	030
Швейная игла Groz-Beckert 16x6 №100 для кожи	722432	030
Швейная игла Groz-Beckert 16x6 №110 для кожи	722442	030
Швейная игла Groz-Beckert 29 LSS №90 для пришивания пуговиц	727012	030
Швейная игла Groz-Beckert 29 LSS №100 для пришивания пуговиц	727022	030
Швейная игла Groz-Beckert 29 LSS №110 для пришивания пуговиц	727032	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 D №90	732362	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 D №100	732372	030

Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 D №110	731282	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 D №130	731262	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 LL №90	731362	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 LL №100	731372	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 LL №110	731382	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 LL №120	731392	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 LR №65	731392	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 LR №70	731522	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 LR №75	731532	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 LR №80	731542	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 LR №90	731562	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 LR №100	731582	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 LR №110	731592	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 LR №120	731602	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 LR №130	731482	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 P №110	731752	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 PCL №80	731802	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 PCL №90	731822	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 PCL №100	731832	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 PCL №110	731842	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 S №100	731992	030
Швейная игла для кожи Groz-Beckert 34 S №110	731992	030
Швейная игла Groz-Beckert 68x5 №90	736882	030
Швейная игла Groz-Beckert 68x5 №100	736892	030

Швейная игла Groz-Beckert 68x5 №110	736902	030
Швейная игла Groz-Beckert 68x5 №120	736912	030
Швейная игла Groz-Beckert 108x1 №80 для пришивания пуговиц	710742	030
Швейная игла Groz-Beckert 108x1 №90 для пришивания пуговиц	710752	030
Швейная игла Groz-Beckert 108x1 №100 для пришивания пуговиц	710762	030
Швейная игла Groz-Beckert 108x1 №110 для пришивания пуговиц	710772	030
Швейная игла Groz-Beckert 108x1 №120 для пришивания пуговиц	710782	030
Швейная игла Groz-Beckert 108x1 №125 для пришивания пуговиц	743092	030
Швейная игла Groz-Beckert 108x1 №130 для пришивания пуговиц	710792	030
Швейная игла Groz-Beckert 128x21 №75	746432	030
Швейная игла Groz-Beckert 128x21 №80	745712	030
Швейная игла Groz-Beckert 128x21 №110	712692	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR №70	776322	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR №80	776332	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR №90	776342	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR №100	776352	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR №110	776362	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR №120	776362	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR №130	776372	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR №160	776392	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG №70	776402	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG №80	776412	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG №90	776422	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG №110	776442	030

Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG №120	776452	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG №130	776462	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG №160	776472	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FG №110	776482	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FG №120	776492	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FG №130	776502	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FG №160	776502	030
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG №100	776922	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 №70	716712	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 №75	763402	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 №80	716722	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 №90	716732	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 №100	716742	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 №110	716752	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 №120	716762	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 №130	716772	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 №140	716782	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 №150	716792	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 №160	716802	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 №180	716822	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 №200	716832	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FFG №70	716842	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FFG №75	763412	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FFG №80	716852	030

Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FFG №90	716862	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FFG №100	716872	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FFG №110	716882	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FFG №120	716892	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FFG №130	716902	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FG №90	716942	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FG №100	716952	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FG №110	716962	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FG №120	716222	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FG №130	771052	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FG №180	771812	030
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SKL №70	762622	030
Швейная игла Groz-Beckert 175 Н №90 для стежки	725102	030
Швейная игла Groz-Beckert 175 Н №100 для стежки	725112	030
Швейная игла Groz-Beckert 175 Н №110 для стежки	725122	030
Швейная игла Groz-Beckert 175 Н №120 для стежки	725132	030
Швейная игла Groz-Beckert 175 Н №130 для стежки	725142	030
Швейная игла Groz-Beckert 175 Н №150 для стежки	725162	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 LR №120	729042	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 LR №130	729052	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 LR №140	729062	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 WKN №65	751892	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 WKN №70	729242	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 WKN №75	743982	030

Швейная игла Groz-Beckert 287 WKN №80	729252	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 WKN №90	729262	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 WKN №100	729272	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 WKN FFG №60	756652	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 WKN FFG №65	756522	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 WKN FFG №70	748862	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 WKN FFG №75	756662	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 WKN FFG №80	748872	030
Швейная игла Groz-Beckert 287 WKN FFG №90	750562	030
Швейная игла Groz-Beckert 332 LG №100 для пришивания пуговиц	730702	030
Швейная игла Groz-Beckert 332 LG №110 для пришивания пуговиц	730712	030
Швейная игла Groz-Beckert 332 LG №120 для пришивания пуговиц	730722	030
Швейная игла Groz-Beckert 332 LG №130 для пришивания пуговиц	730732	030
Швейная игла Groz-Beckert 332 LG №140 для пришивания пуговиц	730742	030
Швейная игла Groz-Beckert 332 LG №150 для пришивания пуговиц	753302	030
Швейная игла Groz-Beckert 332 LG №160 для пришивания пуговиц	730752	030
Швейная игла Groz-Beckert 332 LG №180 для пришивания пуговиц	730762	030
Швейная игла Groz-Beckert 490 №90 для стежки	754172	030
Швейная игла Groz-Beckert 490 №100 для стежки	734212	030
Швейная игла Groz-Beckert 490 №110 для стежки	747342	030
Швейная игла Groz-Beckert 490 №120 для стежки	734232	030
Швейная игла Groz-Beckert 490 №140 для стежки	753572	030
Швейная игла Groz-Beckert 490 FFG №90 для стежки	779732	030
Швейная игла Groz-Beckert 490 FFG №100 для стежки	779742	030

Швейная игла Groz-Beckert 490 FFG №120 для стежки	752932	030
Швейная игла Groz-Beckert 2018 №90 для пришивания пуговиц	726602	030
Швейная игла Groz-Beckert 2018 №100 для пришивания пуговиц	726612	030
Швейная игла Groz-Beckert 2018 №110 для пришивания пуговиц	726622	030
Швейная игла Groz-Beckert 2018 №140 для пришивания пуговиц	726662	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 №65 для пришивания пуговиц	759472	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 №70 для пришивания пуговиц	727262	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 №75 для пришивания пуговиц	756272	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 №80 для пришивания пуговиц	727272	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 №90 для пришивания пуговиц	727282	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 №100 для пришивания пуговиц	727292	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 №110 для пришивания пуговиц	727302	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 №120 для пришивания пуговиц	727312	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 №125 для пришивания пуговиц	727322	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 №130 для пришивания пуговиц	727332	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 №140 для пришивания пуговиц	727342	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 FFG №80 для пришивания пуговиц	727352	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 FFG №90 для пришивания пуговиц	727362	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 FFG №100 для пришивания пуговиц	727372	030
Швейная игла Groz-Beckert 2091 FFG №110 для пришивания пуговиц	766802	030
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 SAN 1 GEBEDUR №60 для вышивания	769202	040
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 SAN 1 GEBEDUR №65 для вышивания	769212	040
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 SAN 1 GEBEDUR №70 для вышивания	769222	040

Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 SAN 1 GEBEDUR №75 для вышивания	769242	040
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 SAN 1 GEBEDUR №80 для вышивания	770825	040
Швейная игла Groz-Beckert DBxK5 SAN 1 GEBEDUR №90 для вышивания	770842	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №50 для оверлоков	751802	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №55 для оверлоков	773632	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №60 для оверлоков	773642	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №65 для оверлоков	773652	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №70 для оверлоков	773662	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №75 для оверлоков	773672	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №80 для оверлоков	773682	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №90 для оверлоков	773702	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №100 для оверлоков	773712	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №110 для оверлоков	773722	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №120 для оверлоков	773732	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №125 для оверлоков	773742	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №130 для оверлоков	773752	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 №140 для оверлоков	773762	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FG №60 для оверлоков	774042	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FG №65 для оверлоков	774052	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FG №75 для оверлоков	774072	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FG №80 для оверлоков	774082	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FG №90 для оверлоков	774092	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FG №100 для оверлоков	774102	040

Швейная игла Groz-Beckert B27 FG №110 для оверлоков	774112	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FG №120 для оверлоков	774122	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FG №130 для оверлоков	774132	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG №55 для оверлоков	773862	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG №60 для оверлоков	773872	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG №65 для оверлоков	773882	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG №70 для оверлоков	773895	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG №75 для оверлоков	773902	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG №80 для оверлоков	773912	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG №90 для оверлоков	773935	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG №100 для оверлоков	773942	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG №110 для оверлоков	773952	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG №120 для оверлоков	773962	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG №125 для оверлоков	774912	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG №130 для оверлоков	773972	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG №140 для оверлоков	774702	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 RS №55 для оверлоков	779442	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 RS №60 для оверлоков	771422	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 RS №65 для оверлоков	771432	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 RS №70 для оверлоков	751735	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 RS №80 для оверлоков	751742	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 RS №90 для оверлоков	751752	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 RS №100 для оверлоков	751762	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 SKL №65 для оверлоков	763962	040

Швейная игла Groz-Beckert B27 SKL №70 для оверлоков	763972	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 SKL №75 для оверлоков	768082	040
Швейная игла Groz-Beckert B27 SKL №80 для оверлоков	763982	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 №60	774142	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 №65	774152	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 №70	774162	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 №75	774172	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 №80	774182	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 №90	774192	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 №100	774202	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 №110	774212	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 №120	774212	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 №130	774232	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 №140	774242	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 FFG №60	774292	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 FFG №70	774312	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 FFG №75	774322	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 FFG №80	774332	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 FFG №90	774342	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 FFG №100	774352	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 FFG №110	774362	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 FG №60	774422	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 FG №70	774442	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 FG №75	774452	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 FG №80	774462	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 FG №90	774472	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 FG №100	775422	040

Швейная игла Groz-Beckert B63 SKL №70	764002	040
Швейная игла Groz-Beckert B63 SKL №75	764012	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 №70	700732	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 №75	700742	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 №80	700752	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 №90	700762	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 №100	700772	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 №110	700782	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 №120	700792	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 №125	700792	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 №130	750452	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 FFG №65	756962	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 FFG №70	700802	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 FFG №75	756972	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 FFG №80	700812	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 FFG №90	700822	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 FFG №100	700832	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 FFG №110	771762	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 FG №70	700842	040
Швейная игла Groz-Beckert B 64 FG №90	754612	040
Швейная игла Groz-Beckert 81x1 для оверлоков №70	758902	040
Швейная игла Groz-Beckert 81x1 для оверлоков №125	758982	040
Швейная игла Groz-Beckert 81x1 FG для оверлоков №90	759322	040
Швейная игла Groz-Beckert 81x1 FG для оверлоков №100	759332	040

Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GBS №65	704332	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GBS №70	704342	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GBS №75	704352	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GBS №80	704362	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GBS №90	704372	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GHS №65	774512	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GHS №70	777022	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GHS №75	774522	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GHS №80	777642	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GS №65	774482	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GS №70	776002	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GS №75	774492	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GS №80	704602	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GS №90	774502	040
Швейная игла Groz-Beckert UY 121 GS №110	774502	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 D №70 для кожи	718092	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 D №80 для кожи	718102	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 D №90 для кожи	718122	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 D №100 для кожи	718142	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 D №110 для кожи	718152	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 D №120 для кожи	718162	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 D №125 для кожи	718172	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 D №130 для кожи	718182	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 D №140 для кожи	718192	040

Швейная игла Groz-Beckert 134 D №150 для кожи	718202	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 D №160 для кожи	718212	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LL №70 для кожи	714712	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LL №75 для кожи	754732	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LL №80 для кожи	714722	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LL №90 для кожи	714732	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LL №100 для кожи	714742	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LL №110 для кожи	714752	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LL №120 для кожи	714762	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LL №130 для кожи	714762	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LL №140 для кожи	758262	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №60 для кожи	714902	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №65 для кожи	714912	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №70 для кожи	714922	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №75 для кожи	714942	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №80 для кожи	714962	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №90 для кожи	714992	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №100 для кожи	715012	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №110 для кожи	715042	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №120 для кожи	715052	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №125 для кожи	756852	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №130 для кожи	715072	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №140 для кожи	715092	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №150 для кожи	715112	040

Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №160 для кожи	715132	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №180 для кожи	715152	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR №200 для кожи	715162	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 P №100 для кожи	715242	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 PCL №65 для кожи	715242	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 PCL №70 для кожи	715332	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 PCL №75 для кожи	715342	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 PCL №80 для кожи	715352	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 PCL №90 для кожи	715382	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 PCL №100 для кожи	715392	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 PCL №110 для кожи	715422	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 PCL №120 для кожи	715422	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 PCL №130 для кожи	715462	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 PCL №140 для кожи	715472	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 PCL №160 для кожи	715492	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 S №65 для кожи	764142	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 S №70 для кожи	715852	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 S №75 для кожи	715865	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 S №80 для кожи	715872	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 S №90 для кожи	715892	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 S №100 для кожи	715902	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 S №110 для кожи	715912	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 S №120 для кожи	715922	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 S №125 для кожи	758422	040

Швейная игла Groz-Beckert 134 S №130 для кожи	715932	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 S №140 для кожи	715942	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 S №150 для кожи	715952	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 S №160 для кожи	715962	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 SD №70 для кожи	760062	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 SD №75 для кожи	760072	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 SD №80 для кожи	751872	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 SD №90 для кожи	713852	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 SD №100 для кожи	747222	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 SD №110 для кожи	747232	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 SD №120 для кожи	754932	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 SD №140 для кожи	762262	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК D №80 для кожи	714572	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК D №90 для кожи	714582	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК D №100 для кожи	714592	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК D №110 для кожи	714602	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК LR №60 для кожи	758232	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК LR №65 для кожи	714152	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК LR №80 для кожи	714182	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК LR №90 для кожи	714192	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК LR №100 для кожи	714202	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК LR №110 для кожи	714212	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК PCL №75 для кожи	714252	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК PCL №90 для кожи	714282	040

Швейная игла Groz-Beckert 134 КК PCL №100 для кожи	714292	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК PCL №110 для кожи	714302	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК S №65 для кожи	783562	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК S №70 для кожи	752732	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК S №80 для кожи	752752	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК S №90 для кожи	714642	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК S №100 для кожи	714652	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК S №110 для кожи	752922	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК SD №70 для кожи	769572	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК SD №75 для кожи	771892	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК SD №80 для кожи	771902	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК SD №90 для кожи	770652	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК SD №100 для кожи	770662	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК SD №110 для кожи	770672	040
Швейная игла Groz-Beckert 134 КК S №75 для кожи	752742	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 D №90 для кожи	716992	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 D №100 для кожи	717002	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 D №110 для кожи	717012	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 D №120 для кожи	717022	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 D №130 для кожи	717032	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 D №140 для кожи	717042	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 D №150 для кожи	717052	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 D №160 для кожи	717062	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 DH №110 для кожи	761162	040

Швейная игла Groz-Beckert 134-35 DH №120 для кожи	771022	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 DH №130 для кожи	762962	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 DH №140 для кожи	762972	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 DH №160 для кожи	762982	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LL №100 для кожи	758302	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LL №110 для кожи	758312	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LL №120 для кожи	758322	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LL №130 для кожи	758332	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LL №140 для кожи	758342	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LL №150 для кожи	777032	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LL №160 для кожи	758352	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №70 для кожи	717202	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №75 для кожи	716272	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №80 для кожи	717212	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №90 для кожи	717222	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №100 для кожи	717232	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №110 для кожи	717242	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №120 для кожи	717252	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №125 для кожи	758482	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №130 для кожи	717262	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №140 для кожи	717272	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №150 для кожи	717282	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №160 для кожи	717292	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №170 для кожи	717302	040

Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №180 для кожи	717312	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR №200 для кожи	717322	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 PCL №90 для кожи	716322	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 PCL №100 для кожи	716332	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 PCL №110 для кожи	716342	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 PCL №120 для кожи	716352	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 PCL №130 для кожи	716362	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 PCL №140 для кожи	716372	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 S №90 для кожи	717332	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 S №100 для кожи	717342	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 S №110 для кожи	717352	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 S №120 для кожи	753982	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 S №130 для кожи	717362	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 S №140 для кожи	754992	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 S №160 для кожи	717382	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 S №180 для кожи	768992	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 S №200 для кожи	769002	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SD №100 для кожи	754962	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SD №110 для кожи	754972	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SD №120 для кожи	754672	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SD №130 для кожи	771622	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SD №140 для кожи	767522	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SD №160 для кожи	771372	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 K №80 для пришивания пуговиц	717082	040

Швейная игла Groz-Beckert 134-35 К №90 для пришивания пуговиц	717092	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 К №100 для пришивания пуговиц	717102	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 К №110 для пришивания пуговиц	717112	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 КК №90	755852	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 КК №100	755862	040
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 КК №110	755872	040
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SD №100 для кожи	759962	040
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 MR №90	776562	040
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 MR №100	776572	040
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 MR №110	776582	040
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 MR №120	776592	040
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 MR №130	776602	040
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 MR №160	776612	040
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 MR №200	776622	040
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 MR FFG №130	776982	040
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SAN 1 MR FFG №110	775602	040
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SAN 1 MR FFG №120	775612	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 №70	725822	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 №80	725832	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 №90	725842	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 №100	725852	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 №110	725862	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 №120	725872	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 №130	725882	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 №140	725892	040

Швейная игла Groz-Beckert 190 №160	743752	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 №180	757882	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 №200	756612	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 FFG №110	725932	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 К №80 для пришивания пуговиц	725982	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 К №90 для пришивания пуговиц	725992	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 К №100 для пришивания пуговиц	726002	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 К №110 для пришивания пуговиц	726012	040
Швейная игла Groz-Beckert 190 К №120 для пришивания пуговиц	726022	040
Швейная игла Groz-Beckert 332 LGH KSP №90 для пришивания пуговиц	753382	040
Швейная игла Groz-Beckert 332 LGH KSP №100 для пришивания пуговиц	730852	040
Швейная игла Groz-Beckert 332 LGH KSP №110 для пришивания пуговиц	730862	040
Швейная игла Groz-Beckert 332 LGH KSP №120 для пришивания пуговиц	730872	040
Швейная игла Groz-Beckert 501 SC №70 для петельных машин	734362	040
Швейная игла Groz-Beckert 501 SC №75 для петельных машин	761742	040
Швейная игла Groz-Beckert 501 SC №80 для петельных машин	734372	040
Швейная игла Groz-Beckert 501 SC №90 для петельных машин	734302	040
Швейная игла Groz-Beckert 501 SC №100 для петельных машин	734312	040
Швейная игла Groz-Beckert 501 SC №110 для петельных машин	734322	040
Швейная игла Groz-Beckert 501 SC №120 для петельных машин	734332	040
Швейная игла Groz-Beckert 501 SC №130 для петельных машин	734422	040
Швейная игла Groz-Beckert 505 SC №80 для петельных машин	760202	040
Швейная игла Groz-Beckert 505 SC №90 для петельных машин	754102	040
Швейная игла Groz-Beckert 505 SC №100 для петельных машин	734632	040

Швейная игла Groz-Beckert 505 SC №110 для петельных машин	754092	040
Швейная игла Groz-Beckert 505 SC №120 для петельных машин	754082	040
Швейная игла Groz-Beckert 1738 LR №70 для кожи	724162	040
Швейная игла Groz-Beckert 1738 LR №75 для кожи	759762	040
Швейная игла Groz-Beckert 1738 LR №80 для кожи	724172	040
Швейная игла Groz-Beckert 1738 LR №90 для кожи	724182	040
Швейная игла Groz-Beckert 1738 LR №100 для кожи	724192	040
Швейная игла Groz-Beckert 1738 LR №110 для кожи	724192	040
Швейная игла Groz-Beckert 1738 SAN 6 GEBEDUR №90	770732	040
Швейная игла Groz-Beckert 1738 SAN 6 GEBEDUR №100	770742	040
Швейная игла Groz-Beckert 1738 SAN 6 GEBEDUR №110	770752	040
Швейная игла Groz-Beckert 1906 MR FFG №70	776272	040
Швейная игла Groz-Beckert 1906 MR FFG №80	776282	040
Швейная игла Groz-Beckert 1906 MR FFG №90	776292	040
Швейная игла Groz-Beckert 3207 CR №80	744102	040
Швейная игла Groz-Beckert 3207 CR №90	730002	040
Швейная игла Groz-Beckert 3207 CR №100	730012	040
Швейная игла Groz-Beckert 3207 CR №110	730022	040
Швейная игла Groz-Beckert 3207 CR №120	730032	040
Швейная игла Groz-Beckert 3207 CR №130	730042	040
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 №70 для оверлоков	701342	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 №75 для оверлоков	701352	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 №80 для оверлоков	701362	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 №90 для оверлоков	701372	050

Швейная игла Groz-Beckert DMx13 №100 для оверлоков	701382	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 №110 для оверлоков	701392	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 №120 для оверлоков	701402	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 №130 для оверлоков	755822	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 FG №80 для оверлоков	701492	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 FG №90 для оверлоков	701502	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 FFG №65 для оверлоков	749942	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 FFG №70 для оверлоков	701412	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 FFG №75 для оверлоков	701422	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 FFG №80 для оверлоков	701432	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 FFG №90 для оверлоков	701442	050
Швейная игла Groz-Beckert DMx13 FFG №100 для оверлоков	701452	050
Швейная игла Groz-Beckert 16x63 №160	757852	050
Швейная игла Groz-Beckert 16x63 №180	757862	050
Швейная игла Groz-Beckert 16x63 №200	756592	050
Швейная игла Groz-Beckert 16x63 №230	757872	050
Швейная игла Groz-Beckert B 26 №70 для оверлоков	700112	050
Швейная игла Groz-Beckert B 26 №80 для оверлоков	700122	050
Швейная игла Groz-Beckert B 26 №90 для оверлоков	700132	050
Швейная игла Groz-Beckert B 26 №100 для оверлоков	700142	050
Швейная игла Groz-Beckert B 26 FG №70 для оверлоков	748072	050
Швейная игла Groz-Beckert B 26 FG №80 для оверлоков	700182	050
Швейная игла Groz-Beckert B 26 FG №90 для оверлоков	700192	050
Швейная игла Groz-Beckert B27 SAN 10 FFG №55 для оверлоков	775692	050

Швейная игла Groz-Beckert B27 SAN 10 FFG №60 для оверлоков	775702	050
Швейная игла Groz-Beckert B27 SAN 10 FFG №65 для оверлоков	775712	050
Швейная игла Groz-Beckert B27 SAN 10 FFG №70 для оверлоков	775722	050
Швейная игла Groz-Beckert B27 SAN 10 FFG №75 для оверлоков	775732	050
Швейная игла Groz-Beckert B27 SAN 10 FFG №80 для оверлоков	775742	050
Швейная игла Groz-Beckert B27 SAN 10 FG №75 для оверлоков	771322	050
Швейная игла Groz-Beckert B63 SAN 10 FFG №55	775132	050
Швейная игла Groz-Beckert B63 SAN 10 FFG №60	775772	050
Швейная игла Groz-Beckert B63 SAN 10 FFG №65	775642	050
Швейная игла Groz-Beckert B63 SAN 10 FFG №70	775782	050
Швейная игла Groz-Beckert B63 SAN 10 FFG №75	775172	050
Швейная игла Groz-Beckert B63 SAN 10 FFG №80	775182	050
Швейная игла Groz-Beckert B63 SAN 10 FFG №90	770142	050
Швейная игла Groz-Beckert B63 SAN 10 FG №70	775782	050
Швейная игла Groz-Beckert 81 №100	753232	050
Швейная игла Groz-Beckert 81 №110	739562	050
Швейная игла Groz-Beckert 81 №120	739572	050
Швейная игла Groz-Beckert 81 №130	739582	050
Швейная игла Groz-Beckert 81 №140	756232	050
Швейная игла Groz-Beckert 88 НК №130 для стежки	740472	050
Швейная игла Groz-Beckert 128x20 №80 для кожи	752132	050
Швейная игла Groz-Beckert 128x20 №90 для кожи	712642	050
Швейная игла Groz-Beckert 128x20 №100 для кожи	712652	050
Швейная игла Groz-Beckert 128x20 №110 для кожи	712662	050
Швейная игла Groz-Beckert 128x20 №120 для кожи	712672	050
Швейная игла Groz-Beckert 128x20 №125 для кожи	744632	050

Швейная игла Groz-Beckert 128x20 №130 для кожи	743172	050
Швейная игла Groz-Beckert 128x20 №140 для кожи	712682	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG GEBEDUR №70	775502	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG GEBEDUR №80	776902	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG GEBEDUR №90	776912	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG GEBEDUR №100	776922	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG GEBEDUR №110	776932	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG GEBEDUR №120	776942	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG GEBEDUR №130	776952	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 MR FFG GEBEDUR №160	776962	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 6 GEBEDUR №90	768122	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 6 GEBEDUR №100	768132	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 6 GEBEDUR №110	768142	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 6 GEBEDUR №120	768262	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 6 GEBEDUR №125	768272	050
Швейная игла Groz-Beckert 134 SAN 6 GEBEDUR №140	768282	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 GEBEDUR №90	763255	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 GEBEDUR №100	763262	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 GEBEDUR №110	761002	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 GEBEDUR №120	766722	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 GEBEDUR №125	761012	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 GEBEDUR №130	761022	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 GEBEDUR №140	761032	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 GEBEDUR №160	761992	050

Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SAN 5 GEBEDUR №120	768672	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SAN 5 GEBEDUR №130	768682	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SAN 5 GEBEDUR №140	768692	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SAN 5 GEBEDUR №160	769132	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SAN 5 GEBEDUR №180	770932	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SAN 5 FFG GEBEDUR №140	783522	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SAN 5 FFG GEBEDUR №160	783532	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SAN 6 GEBEDUR №110	768482	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SAN 6 GEBEDUR №125	768412	050
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SAN 6 GEBEDUR №140	768422	050
Швейная игла Groz-Beckert 142x5 №80	719612	050
Швейная игла Groz-Beckert 142x5 №90	719622	050
Швейная игла Groz-Beckert 142x5 №100	719632	050
Швейная игла Groz-Beckert 142x5 №110	719642	050
Швейная игла Groz-Beckert 142x5 №120	719652	050
Швейная игла Groz-Beckert 142x5 №130	719672	050
Швейная игла Groz-Beckert 142x5 FG №90	777722	050
Швейная игла Groz-Beckert 142x5 FG №100	777732	050
Швейная игла Groz-Beckert 142x5 FG №110	777742	050
Швейная игла Groz-Beckert 142x5 FG №120	777752	050
Швейная игла Groz-Beckert 142x5 FG №130	777762	050
Швейная игла Groz-Beckert 149x1 №80	719892	050
Швейная игла Groz-Beckert 149x1 №90	719902	050
Швейная игла Groz-Beckert 149x1 №100	719912	050

Швейная игла Groz-Beckert 149x1 №110	719922	050
Швейная игла Groz-Beckert 149x1 №120	719932	050
Швейная игла Groz-Beckert 149x1 №130	719952	050
Швейная игла Groz-Beckert 149x1 №140	719962	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GVS №100	707332	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GVS №110	707342	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GVS №140	707362	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GXS №70	707442	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GXS №80	707462	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GXS №90	707472	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GXS №100	707482	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GXS №110	707492	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GXS №125	707512	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GXS №140	707522	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GXS №150	707532	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GYS №80	707562	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GYS №90	707572	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GYS №100	707582	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GYS №110	707592	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GYS №120	707602	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GYS №125	707612	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GYS №130	760092	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GYS №140	707622	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GYS №150	707632	050

Швейная игла Groz-Beckert UY 183 GXS №80	707752	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 183 GXS №90	707762	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 183 GYS №80	707812	050
Швейная игла Groz-Beckert UY 183 GYS №90	707822	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 GEBEDUR №180	761872	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 LL №90 для кожи	730892	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 LL №100 для кожи	730902	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 LL №110 для кожи	730912	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 LL №120 для кожи	730922	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 LL №130 для кожи	730942	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 LL №140 для кожи	730952	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 LL №160 для кожи	730962	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 LR №90 для кожи	731002	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 LR №100 для кожи	731012	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 LR №110 для кожи	731022	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 LR №120 для кожи	731032	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 LR №130 для кожи	731042	050
Швейная игла Groz-Beckert 332 LR №140 для кожи	731052	050
Швейная игла Groz-Beckert 459 R №40 для меха и кожи	733502	050
Швейная игла Groz-Beckert 459 R №45 для меха и кожи	733512	050
Швейная игла Groz-Beckert 459 R №50 для меха и кожи	733522	050
Швейная игла Groz-Beckert 459 R №55 для меха и кожи	733532	050
Швейная игла Groz-Beckert 459 R №60 для меха и кожи	733542	050
Швейная игла Groz-Beckert 459 R №65 для меха и кожи	733552	050

Швейная игла Groz-Beckert 459 R №70 для меха и кожи	733562	050
Швейная игла Groz-Beckert 459 R №75 для меха и кожи	733572	050
Швейная игла Groz-Beckert 459 R №80 для меха и кожи	733582	050
Швейная игла Groz-Beckert 459 R №90 для меха и кожи	733592	050
Швейная игла Groz-Beckert 459 R №100 для меха и кожи	733602	050
Швейная игла Groz-Beckert 459 R №110 для меха и кожи	733612	050
Швейная игла Groz-Beckert 459 R №120 для меха и кожи	733622	050
Швейная игла Groz-Beckert 505 LG №150 для стежки	734572	050
Швейная игла Groz-Beckert 505 LG №170 для стежки	734582	050
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 C №80	701762	050
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 D №80	701832	050
Швейная игла Groz-Beckert 2091 КК №80 для пришивания пуговиц	727072	050
Швейная игла Groz-Beckert 2091 КК №90 для пришивания пуговиц	727082	050
Швейная игла Groz-Beckert 2091 КК №100 для пришивания пуговиц	727092	050
Швейная игла Groz-Beckert 2091 КК №110 для пришивания пуговиц	727102	050
Швейная игла Groz-Beckert DCx1 FK №80 для оверлоков	759122	060
Швейная игла Groz-Beckert DCx1 FK №90 для оверлоков	759132	060
Швейная игла Groz-Beckert SNx1 КК RS №100 для вышивальных машин Schiffli	770192	060
Швейная игла Groz-Beckert SNx1 КК RS №110 для вышивальных машин Schiffli	770202	060
Швейная игла Groz-Beckert SNx1 КК TR №90 для вышивальных машин Schiffli	775022	060
Швейная игла Groz-Beckert SNx1 КК TR №100 для вышивальных машин Schiffli	754152	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 №70 для оверлоков	700242	060

Швейная игла Groz-Beckert B29 №75 для оверлоков	753992	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 №80 для оверлоков	700252	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 №90 для оверлоков	700262	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 №100 для оверлоков	700272	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 №110 для оверлоков	700282	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 №120 для оверлоков	700292	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 №130 для оверлоков	741502	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 FFG №65 для оверлоков	756952	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 FFG №70 для оверлоков	746032	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 FFG №75 для оверлоков	756922	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 FFG №80 для оверлоков	746042	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 FFG №90 для оверлоков	746052	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 FFG №100 для оверлоков	753942	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 FFG №110 для оверлоков	741512	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 FG №70 для оверлоков	700312	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 FG №80 для оверлоков	700322	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 FG №90 для оверлоков	700332	060
Швейная игла Groz-Beckert B29 FG №100 для оверлоков	741522	060
Швейная игла Groz-Beckert 62x45 №130	736372	060
Швейная игла Groz-Beckert B 67 №80	700872	060
Швейная игла Groz-Beckert B 67 №90	700882	060
Швейная игла Groz-Beckert B 67 №100	700892	060
Швейная игла Groz-Beckert B 67 FFG №70	756992	060
Швейная игла Groz-Beckert B 67 FFG №75	757002	060

Швейная игла Groz-Beckert B 67 FFG №80	751402	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP №80 для вышивальных машин Schiffli	780242	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP №90 для вышивальных машин Schiffli	780252	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP №100 для вышивальных машин Schiffli	780262	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP №110 для вышивальных машин Schiffli	780272	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP №130 для вышивальных машин Schiffli	780282	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP FG №90 для вышивальных машин Schiffli	780312	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP FG №100 для вышивальных машин Schiffli	780322	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP FG №110 для вышивальных машин Schiffli	780332	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP TR №70 для вышивальных машин Schiffli	766832	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP TR №80 для вышивальных машин Schiffli	782812	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP TR №90 для вышивальных машин Schiffli	782822	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP TR №100 для вышивальных машин Schiffli	782702	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP TR №110 для вышивальных машин Schiffli	782832	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP SA №90 для вышивальных машин Schiffli	780372	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP SA №100 для вышивальных машин Schiffli	780382	060

Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP SA №110 для вышивальных машин Schiffli	780392	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP SA FG №100 для вышивальных машин Schiffli	781812	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP SA TR №80 для вышивальных машин Schiffli	780402	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP SA TR №90 для вышивальных машин Schiffli	780412	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP SA TR №100 для вышивальных машин Schiffli	780422	060
Швейная игла Groz-Beckert L 83 TOP SA TR №140 для вышивальных машин Schiffli	783392	060
Швейная игла Groz-Beckert 0110 №90 для вышивальных машин Schiffli	767192	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S №70 для вышивальных машин Schiffli	766972	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S №80 для вышивальных машин Schiffli	710972	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S №90 для вышивальных машин Schiffli	780512	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S №100 для вышивальных машин Schiffli	710992	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S №110 для вышивальных машин Schiffli	780532	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S №130 для вышивальных машин Schiffli	767112	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S №140 для вышивальных машин Schiffli	779422	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S FFG №90 для вышивальных машин Schiffli	711042	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S FG №80 для вышивальных машин Schiffli	711062	060

Швейная игла Groz-Beckert 110 S FG №90 для вышивальных машин Schiffli	780582	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S FG №100 для вышивальных машин Schiffli	780592	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S FG №110 для вышивальных машин Schiffli	780602	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TR №80 для вышивальных машин Schiffli	780982	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TR №90 для вышивальных машин Schiffli	782902	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TR №100 для вышивальных машин Schiffli	781002	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA №110 для вышивальных машин Schiffli	768192	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA FG №90 для вышивальных машин Schiffli	776132	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA FG №100 для вышивальных машин Schiffli	770132	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA TOP №100 для вышивальных машин Schiffli	780652	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA TOP №110 для вышивальных машин Schiffli	780662	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA TOP FG №90 для вышивальных машин Schiffli	780692	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA TOP FG №100 для вышивальных машин Schiffli	780702	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA TOP FG №110 для вышивальных машин Schiffli	780712	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA TOP TR №70 для вышивальных машин Schiffli	776102	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA TOP TR №80 для вышивальных машин Schiffli	776112	060

Швейная игла Groz-Beckert 110 SA TOP TR №90 для вышивальных машин Schiffli	782842	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA TOP TR №100 для вышивальных машин Schiffli	782852	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA TOP TR №110 для вышивальных машин Schiffli	782712	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA TOP TR №130 для вышивальных машин Schiffli	783362	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 SA TOP TR №140 для вышивальных машин Schiffli	783372	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP №70 для вышивальных машин Schiffli	766992	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP №80 для вышивальных машин Schiffli	780772	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP №90 для вышивальных машин Schiffli	780782	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP №100 для вышивальных машин Schiffli	780792	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP №110 для вышивальных машин Schiffli	780802	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP №130 для вышивальных машин Schiffli	776142	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP FFG №100 для вышивальных машин Schiffli	780832	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP FG №70 для вышивальных машин Schiffli	783802	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP FG №80 для вышивальных машин Schiffli	767092	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP FG №90 для вышивальных машин Schiffli	780852	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP FG №100 для вышивальных машин Schiffli	780862	060

Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP FG №110 для вышивальных машин Schiffli	780872	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP TR №70 для вышивальных машин Schiffli	782862	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP TR №80 для вышивальных машин Schiffli	782872	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP TR №90 для вышивальных машин Schiffli	782722	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP TR №100 для вышивальных машин Schiffli	782732	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP TR №110 для вышивальных машин Schiffli	782452	060
Швейная игла Groz-Beckert 110 S TOP TR №140 для вышивальных машин Schiffli	782892	060
Швейная игла Groz-Beckert 129x1 №90	712982	060
Швейная игла Groz-Beckert 129x1 №100	712992	060
Швейная игла Groz-Beckert 129x1 №140	713032	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ №65	777652	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ №70	704662	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ №75	704672	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ №80	704682	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ №90	704692	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ №100	704702	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ №110	704712	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ №120	704782	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ FFG №65	704722	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ FFG №70	704732	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ FFG №75	704742	060

Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ FFG №80	704752	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ FFG №90	704762	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ FFG №100	704772	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ FFG №110	777602	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ КК №80	704812	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ КК №90	704822	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ КК №100	780222	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ КК SKL №70	777612	060
Швейная игла Groz-Beckert 134 ZZ КК SKL №80	704792	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 GEBEDUR №90	762812	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 GEBEDUR №100	762822	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 GEBEDUR №110	762832	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 GEBEDUR №120	760952	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 GEBEDUR №130	760962	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 GEBEDUR №140	760972	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 GEBEDUR №160	767342	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FFG GEBEDUR №100	767592	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 FFG GEBEDUR №110	767592	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 MR №90	776852	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 MR №110	776862	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 MR №130	776882	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 GEBEDUR №110	772042	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 GEBEDUR №120	768562	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 GEBEDUR №130	768572	060

Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 GEBEDUR №140	768462	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 GEBEDUR №150	768582	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 GEBEDUR №160	768592	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 FFG GEBEDUR №140	783542	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 FFG GEBEDUR №160	783552	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 FG GEBEDUR №120	783572	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 FG GEBEDUR №140	783762	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 FG GEBEDUR №160	783592	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 10 №65	775942	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 10 №70	775952	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 10 №75	775962	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 12 S №120 для кожи	781592	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 12 LR №100 для кожи	775052	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 12 LR №110 для кожи	775062	060
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 12 LR №120 для кожи	775072	060
Швейная игла Groz-Beckert 135x16 D №110 для кожи	718642	060
Швейная игла Groz-Beckert 135x16 D №125 для кожи	718662	060
Швейная игла Groz-Beckert 135x16 D №130 для кожи	718672	060
Швейная игла Groz-Beckert 135x16 D №140 для кожи	718682	060
Швейная игла Groz-Beckert 135x16 D №160 для кожи	718692	060
Швейная игла Groz-Beckert 135x16 DIA №130 для кожи	743332	060
Швейная игла Groz-Beckert 135x16 DIA №140 для кожи	718702	060
Швейная игла Groz-Beckert 135x16 LR №90 для кожи	754242	060
Швейная игла Groz-Beckert 135x16 LR №100 для кожи	718742	060

Швейная игла Groz-Beckert 135x16 LR №110 для кожи	754262	060
Швейная игла Groz-Beckert 135x16 LR №120 для кожи	754272	060
Швейная игла Groz-Beckert 135x16 P №140 для кожи	754272	060
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 MR GEBEDUR №130	776982	060
Швейная игла Groz-Beckert 135x17 SAN 5 SD GEBEDUR №140 для кожи	769072	060
Швейная игла Groz-Beckert 142x5 GEBEDUR №100	719632	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 №65	784152	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 №70	759392	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 №75	759402	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 №80	749682	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 №90	720182	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 №100	720192	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 №110	720202	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 №120	720212	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 №125	720222	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 №130	720232	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 №140	720242	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 №160	761452	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 FG №110	782392	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 FG №120	782402	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 FG №130	706192	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 FG №140	771832	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 FG №150	771872	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 №70	720272	060

Швейная игла Groz-Beckert 149x7 №75	743492	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 №80	720282	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 №90	720292	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 №100	720302	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 №110	720312	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 №120	720322	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 №125	720332	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 №130	720342	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 №140	720352	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 FFG №65	770072	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 FFG №70	720362	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 FFG №75	769122	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 FFG №80	720372	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 FFG №90	720382	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 FFG №100	720392	060
Швейная игла Groz-Beckert 149x7 FFG №110	720402	060
Швейная игла Groz-Beckert UY 150 GS №90	706122	060
Швейная игла Groz-Beckert UY 150 GS №100	706132	060
Швейная игла Groz-Beckert UY 150 GS №110	706142	060
Швейная игла Groz-Beckert 190 LR №110 для кожи	726102	060
Швейная игла Groz-Beckert 190 LR №120 для кожи	726112	060
Швейная игла Groz-Beckert 190 LR №130 для кожи	754912	060
Швейная игла Groz-Beckert 190 LR №180 для кожи	766762	060
Швейная игла Groz-Beckert 287 WKN GEBEDUR №70	761642	060

Швейная игла Groz-Beckert 558 №80 для петельных машин	755002	060
Швейная игла Groz-Beckert 558 №90 для петельных машин	755012	060
Швейная игла Groz-Beckert 558 №100 для петельных машин	748392	060
Швейная игла Groz-Beckert 558 №110 для петельных машин	749832	060
Швейная игла Groz-Beckert 558 №120 для петельных машин	748402	060
Швейная игла Groz-Beckert 558 №130 для петельных машин	754472	060
Швейная игла Groz-Beckert 0854 RS №90 для вышивальных машин Schiffli	710082	060
Швейная игла Groz-Beckert 0854 RS №100 для вышивальных машин Schiffli	781022	060
Швейная игла Groz-Beckert 0854 RS №110 для вышивальных машин Schiffli	710102	060
Швейная игла Groz-Beckert 0854 RS №130 для вышивальных машин Schiffli	767042	060
Швейная игла Groz-Beckert 0854 FG №80 для вышивальных машин Schiffli	767052	060
Швейная игла Groz-Beckert 0854 FG №90 для вышивальных машин Schiffli	766732	060
Швейная игла Groz-Beckert 0854 FG №100 для вышивальных машин Schiffli	766742	060
Швейная игла Groz-Beckert 0854 TR №100 для вышивальных машин Schiffli	767212	060
Швейная игла Groz-Beckert 0854 TR №110 для вышивальных машин Schiffli	769892	060
Швейная игла Groz-Beckert 854 S №80 для вышивальных машин Schiffli	740082	060
Швейная игла Groz-Beckert 854 S №90 для вышивальных машин Schiffli	781112	060
Швейная игла Groz-Beckert 854 S №100 для вышивальных машин Schiffli	781122	060

Швейная игла Groz-Beckert 854 S №110 для вышивальных машин Schiffli	740112	060
Швейная игла Groz-Beckert 854 S FG №80 для вышивальных машин Schiffli	740422	060
Швейная игла Groz-Beckert 854 S FG №90 для вышивальных машин Schiffli	740202	060
Швейная игла Groz-Beckert 854 S FG №100 для вышивальных машин Schiffli	781162	060
Швейная игла Groz-Beckert 854 S FG №110 для вышивальных машин Schiffli	740222	060
Швейная игла Groz-Beckert 854 S TR №70 для вышивальных машин Schiffli	755252	060
Швейная игла Groz-Beckert 854 S TR №80 для вышивальных машин Schiffli	755262	060
Швейная игла Groz-Beckert 854 S TR №90 для вышивальных машин Schiffli	781212	060
Швейная игла Groz-Beckert 854 S TR №100 для вышивальных машин Schiffli	782742	060
Швейная игла Groz-Beckert 854 S TR №110 для вышивальных машин Schiffli	782922	060
Швейная игла Groz-Beckert 854 S TR №130 для вышивальных машин Schiffli	740182	060
Швейная игла Groz-Beckert 933 №90	755712	060
Швейная игла Groz-Beckert 933 №100	755652	060
Швейная игла Groz-Beckert 933 №110	755722	060
Швейная игла Groz-Beckert 933 №120	764742	060
Швейная игла Groz-Beckert 933 №130	770152	060
Швейная игла Groz-Beckert 934 №70	767152	060
Швейная игла Groz-Beckert 934 №80	740682	060
Швейная игла Groz-Beckert 934 №90	740692	060
Швейная игла Groz-Beckert 934 №100	740702	060

Швейная игла Groz-Beckert 934 №110	740712	060
Швейная игла Groz-Beckert 934 №120	755702	060
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG GEBEDUR №60 для оверлоков	773982	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG GEBEDUR №65 для оверлоков	773992	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG GEBEDUR №70 для оверлоков	774002	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG GEBEDUR №75 для оверлоков	774012	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG GEBEDUR №80 для оверлоков	774022	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 FFG GEBEDUR №90 для оверлоков	774035	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 GEBEDUR №60 для оверлоков	773772	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 GEBEDUR №65 для оверлоков	773782	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 GEBEDUR №70 для оверлоков	773792	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 GEBEDUR №75 для оверлоков	773802	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 GEBEDUR №80 для оверлоков	773812	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 GEBEDUR №90 для оверлоков	773825	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 GEBEDUR №100 для оверлоков	773832	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 GEBEDUR №110 для оверлоков	773842	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 GEBEDUR №120 для оверлоков	773852	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 GEBEDUR №140 для оверлоков	782502	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 SAN 10 XS FFG №60 для оверлоков	782302	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 SAN 10 XS FFG №65 для оверлоков	782312	070
Швейная игла Groz-Beckert B27 SAN 10 XS FFG №70 для оверлоков	782322	070
Швейная игла Groz-Beckert 62x43 №65	758452	070
Швейная игла Groz-Beckert 62x43 №75	745082	070
Швейная игла Groz-Beckert 62x43 №80	744362	070

Швейная игла Groz-Beckert 62x43 №90	736262	070
Швейная игла Groz-Beckert 62x43 №100	736272	070
Швейная игла Groz-Beckert 62x43 №110	736282	070
Швейная игла Groz-Beckert 62x45 MR №130	776762	070
Швейная игла Groz-Beckert 62x45 MR №160	776772	070
Швейная игла Groz-Beckert B63 GEBEDUR №65	774252	070
Швейная игла Groz-Beckert B63 GEBEDUR №70	774262	070
Швейная игла Groz-Beckert B63 GEBEDUR №75	774272	070
Швейная игла Groz-Beckert B63 FFG GEBEDUR №60	774542	070
Швейная игла Groz-Beckert B63 FFG GEBEDUR №65	774372	070
Швейная игла Groz-Beckert B63 FFG GEBEDUR №70	774382	070
Швейная игла Groz-Beckert B63 FFG GEBEDUR №75	774392	070
Швейная игла Groz-Beckert B63 FFG GEBEDUR №80	774402	070
Швейная игла Groz-Beckert B63 FFG GEBEDUR №90	774412	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 108 GHS №75	703352	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 108 GHS №80	703482	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 108 GHS №90	703492	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 108 GHS №100	703362	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 108 GHS №110	710592	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 108 GHS №125	742332	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 108 GS №100	775492	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 108 GS №110	703432	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 108 GS №120	703442	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №60	756482	070

Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №65	781652	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №70	781662	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №75	781672	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №80	704922	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №90	704932	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №100	704942	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №110	704952	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №120	704962	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №125	704972	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №130	752372	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №140	704992	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №150	705002	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №160	705012	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS №170	705022	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG №60	746972	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG №65	781682	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG №70	781695	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG №75	781705	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG №80	705065	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG №90	705072	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG №100	705082	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG №110	705092	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG №120	705662	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG №125	705102	070

Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG №140	705112	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GBS №60	771692	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GBS №65	781852	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GBS №70	781712	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GBS №75	781742	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GBS №80	756262	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GBS №90	705142	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GBS №100	742572	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GBS №110	782412	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GBS №120	782422	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GBS №130	782432	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GBS №140	771842	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GBS №150	771852	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GHS №70	705165	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GHS №75	705172	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GHS №80	705182	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GHS №90	705192	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GLS №110	705262	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GLS №125	705282	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GLS №140	705292	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GS №100	742612	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GS №140	742642	070
Швейная игла Groz-Beckert 128x20 GEBEDUR №110 для кожи	763542	070
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR GEBEDUR №90 для кожи	760865	070

Швейная игла Groz-Beckert 134 LR GEBEDUR №100 для кожи	760872	070
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR GEBEDUR №110 для кожи	760882	070
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR GEBEDUR №120 для кожи	760892	070
Швейная игла Groz-Beckert 134 LR GEBEDUR №160 для кожи	763892	070
Швейная игла Groz-Beckert 134 S GEBEDUR №90 для кожи	760922	070
Швейная игла Groz-Beckert 134 S GEBEDUR №100 для кожи	760932	070
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR GEBEDUR №100 для кожи	762852	070
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR GEBEDUR №110 для кожи	762862	070
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR GEBEDUR №120 для кожи	762872	070
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR GEBEDUR №130 для кожи	769912	070
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR GEBEDUR №140 для кожи	763902	070
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 LR GEBEDUR №150 для кожи	769922	070
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 S GEBEDUR №120 для кожи	783492	070
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 S GEBEDUR №130 для кожи	783502	070
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 S GEBEDUR №140 для кожи	783512	070
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 SD GEBEDUR №120 для кожи	783492	070
Швейная игла Groz-Beckert 134-35 SAN 5 SD GEBEDUR №130 для кожи	769102	070
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 GEBEDUR №140	765892	070
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 SAN 6 GEBEDUR №125	768432	070
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 SAN 6 GEBEDUR №130	768442	070
Швейная игла Groz-Beckert 149x5 SAN 6 GEBEDUR №140	768452	070
Швейная игла Groz-Beckert 150 №90 для изготовления галстуков	720722	070
Швейная игла Groz-Beckert 150 №100 для изготовления галстуков	720732	070

Швейная игла Groz-Beckert 150 №110 для изготовления галстуков	720742	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 163 GAS №65	707172	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 163 GAS №70	707182	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 163 GAS №75	707192	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 163 GAS №80	707202	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 163 GAS №90	707212	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 163 GAS №100	707222	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 163 GHS №70	707142	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 163 GHS №80	707152	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 163 GHS №90	756872	070
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 GYS GEBEDUR №140	761052	070
Швейная игла Groz-Beckert 503 SC GEBEDUR №90 для петельных машин	763632	070
Швейная игла Groz-Beckert 503 SC GEBEDUR №100 для петельных машин	763642	070
Швейная игла Groz-Beckert 503 SC GEBEDUR №110 для петельных машин	763652	070
Швейная игла Groz-Beckert 503 SC GEBEDUR №120 для петельных машин	763662	070
Швейная игла Groz-Beckert 750 SC №70 для петельных машин	738762	070
Швейная игла Groz-Beckert 750 SC №75 для петельных машин	738752	070
Швейная игла Groz-Beckert 750 SC №80 для петельных машин	738772	070
Швейная игла Groz-Beckert 750 SC №90 для петельных машин	738782	070
Швейная игла Groz-Beckert 750 SC №100 для петельных машин	738792	070
Швейная игла Groz-Beckert 750 SC №110 для петельных машин	738802	070
Швейная игла Groz-Beckert 750 SC №120 для петельных машин	738812	070

Швейная игла Groz-Beckert 750 SC FG №80 для петельных машин	738902	070
Швейная игла Groz-Beckert 750 SC FG №90 для петельных машин	738912	070
Швейная игла Groz-Beckert 750 SC FG №100 для петельных машин	738922	070
Швейная игла Groz-Beckert 4463 КК №80	733282	070
Швейная игла Groz-Beckert 4463 КК №90	733292	070
Швейная игла Groz-Beckert 4463 КК №100	733302	070
Швейная игла Groz-Beckert 4463 КК №110	733302	070
Швейная игла Groz-Beckert 4463-35 №70	749862	070
Швейная игла Groz-Beckert 4463-35 №80	744972	070
Швейная игла Groz-Beckert 4463-35 №90	733402	070
Швейная игла Groz-Beckert 4463-35 №100	733412	070
Швейная игла Groz-Beckert 4463-35 №110	733422	070
Швейная игла Groz-Beckert 4463-35 №120	733432	070
Швейная игла Groz-Beckert DV-K25 №90	780042	080
Швейная игла Groz-Beckert DV-K25 №100	780052	080
Швейная игла Groz-Beckert DV-K25 №110	780062	080
Швейная игла Groz-Beckert DV-K25 №130	780072	080
Швейная игла Groz-Beckert SH-C25 №100 для вышивальных машин Schiffli	770212	080
Швейная игла Groz-Beckert SH-C25 TR №100 для вышивальных машин Schiffli	770232	080
Швейная игла Groz-Beckert SH-C25 TR №110 для вышивальных машин Schiffli	770252	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 №70	756222	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 №80	736422	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 №90	736432	080

Швейная игла Groz-Beckert 62x57 №100	736442	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 №110	736452	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 №120	736462	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 №125	736472	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 №130	736482	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 №140	736492	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 №160	736502	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 №180	736512	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 FFG №80	736532	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 FFG №90	736542	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 FFG №100	736552	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 FFG №110	736562	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 FFG №120	766592	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 FFG №130	747532	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 FFG №140	768372	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 FG №100	748892	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 FG №140	746152	080
Швейная игла Groz-Beckert 88 №150 для стежки	740352	080
Швейная игла Groz-Beckert 88 LR №120 для стежки	740522	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GHS №65	769302	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GHS №70	751442	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GHS №75	703672	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GHS №80	750342	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GHS №90	751342	080

Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GHS №100	750352	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GHS №110	703712	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GHS №125	703722	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS №60	769402	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS №65	769312	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS №70	750492	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS №75	703752	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS №80	750382	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS №90	750312	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS №100	750322	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS №110	750332	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS №120	754792	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS №125	751432	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS №130	756062	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS №140	750642	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GBS №70	703922	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GBS №75	703932	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GBS №80	703942	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GBS №90	703962	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GBS №100	703972	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GHS №65	757252	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GHS №70	703992	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GHS №75	704002	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GHS №80	704012	080

Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GHS №90	704022	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 KK SAN 10 №65	783212	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 KK SAN 10 №70	783222	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 10 №55	775262	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 10 FFG №55	775272	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 10 FFG №60	775282	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 10 FFG №65	775292	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 10 FFG №70	775822	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 10 FFG №75	775832	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 10 FFG №80	775842	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 10 FG №60	771332	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 10 FG №75	771362	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 10 XS №60	782332	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 10 XS №65	782342	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 10 XS №70	782352	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 130 GHS №90	705502	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 130 GHS №100	705512	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 130 GHS №110	705522	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 130 GHS №125	705532	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 130 GHS №140	705542	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 130 GS №90	705562	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 130 GS №100	705572	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 130 GS №110	705582	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 130 GS №125	705602	080

Швейная игла Groz-Beckert UY 130 GS №140	705612	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 130 GS №150	705622	080
Швейная игла Groz-Beckert B 155 №100	757332	080
Швейная игла Groz-Beckert B 155 №110	754802	080
Швейная игла Groz-Beckert B 155 №120	756862	080
Швейная игла Groz-Beckert B 155 №130	766962	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 SAN 6 GEBEDUR №125	768242	080
Швейная игла Groz-Beckert UY 180 SAN 6 GEBEDUR №140	768252	080
Швейная игла Groz-Beckert 470 КА №100 для соединения деталей	733962	080
Швейная игла Groz-Beckert 470 КА №110 для соединения деталей	733972	080
Швейная игла Groz-Beckert 470 КА №120 для соединения деталей	733982	080
Швейная игла Groz-Beckert 470 КА №130 для соединения деталей	733992	080
Швейная игла Groz-Beckert 470 КА №140 для соединения деталей	762702	080
Швейная игла Groz-Beckert 470 КА №150 для соединения деталей	734002	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 B №65	756052	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 B №70	701672	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 B №75	701682	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 B №80	701692	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 B №90	701702	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 B №100	782772	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 B FFG №65	757282	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 B FFG №70	701712	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 B FFG №75	752222	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 B FFG №80	701732	080

Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 Н №65	756572	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 Н №70	753702	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 Н №75	759352	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 Н №80	752952	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 Н №90	756582	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 Н FFG №70	769052	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 Н FFG №75	764112	080
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 Н SKL №90	771602	080
Швейная игла Groz-Beckert 4463 КК D №110 для кожи	752282	080
Швейная игла Groz-Beckert 4463 КК S №80 для кожи	752282	080
Швейная игла Groz-Beckert 4463 КК S №90 для кожи	754712	080
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 MR №130	776542	090
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 SAN 6 GEBEDUR №110	768472	090
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 SAN 6 GEBEDUR №125	768392	090
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 SAN 6 GEBEDUR №140	768402	090
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 SAN 10 FFG №70	775752	090
Швейная игла Groz-Beckert 62x57 SAN 10 FFG №80	775762	090
Швейная игла Groz-Beckert 62x59 №130	736622	090
Швейная игла Groz-Beckert 62x59 №140	736632	090
Швейная игла Groz-Beckert 62x59 №160	736642	090
Швейная игла Groz-Beckert 62x59 №180	736662	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GAS №65	703872	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GAS №70	703882	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GAS №75	703892	090

Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GAS №80	703902	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GAS №90	703912	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GAS FFG №65	763582	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GAS FFG №70	763572	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GAS FFG №75	754892	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GAS FFG №80	755272	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GKS №60	761422	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GKS №65	759702	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GKS №70	746482	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GKS №75	704052	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GKS №80	704062	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GKS №90	758172	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GKS FFG №65	766852	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GKS FFG №70	766862	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GKS FFG №75	766872	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GKS FFG №80	766882	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GKS SKL №90	758172	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS GEBEDUR №65	781972	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS GEBEDUR №70	781722	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS GEBEDUR №75	781732	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS GEBEDUR №80	760655	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS GEBEDUR №90	760655	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS GEBEDUR №100	763052	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS GEBEDUR №110	760662	090

Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS GEBEDUR №125	760672	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS GEBEDUR №140	760682	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG GEBEDUR №60	762452	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG GEBEDUR №65	781982	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG GEBEDUR №70	781752	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG GEBEDUR №75	781762	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG GEBEDUR №80	766135	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG GEBEDUR №90	766355	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG GEBEDUR №100	766362	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG GEBEDUR №110	766372	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG GEBEDUR №120	766382	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG GEBEDUR №130	766142	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS FFG GEBEDUR №140	766152	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS MR №80	776662	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS MR №90	776672	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS MR №100	776682	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS MR №110	776732	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS MR №120	776702	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 GAS MR №130	776712	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 133 GS №70	705762	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 133 GS №80	705772	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 133 GS №90	705782	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 133 GS №100	705792	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 133 GS №110	705802	090

Швейная игла Groz-Beckert UY 133 GS №120	757432	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 133 GS №125	705812	090
Швейная игла Groz-Beckert UY 133 GS №140	705822	090
Швейная игла Groz-Beckert 328 №130	730512	090
Швейная игла Groz-Beckert 328 №140	730522	090
Швейная игла Groz-Beckert 328 №160	730532	090
Швейная игла Groz-Beckert 328 №180	730542	090
Швейная игла Groz-Beckert 328 №200	730552	090
Швейная игла Groz-Beckert 328 №230	730562	090
Швейная игла Groz-Beckert 328 №250	730562	090
Швейная игла Groz-Beckert 490 FR №90 для стежки	734132	090
Швейная игла Groz-Beckert 490 FR №100 для стежки	734142	090
Швейная игла Groz-Beckert 490 FR №110 для стежки	744232	090
Швейная игла Groz-Beckert 490 FR №120 для стежки	734162	090
Швейная игла Groz-Beckert 490 FR №130 для стежки	734172	090
Швейная игла Groz-Beckert 490 FR №140 для стежки	759572	090
Швейная игла Groz-Beckert 490 FL №100 для стежки	734192	090
Швейная игла Groz-Beckert 950 A №100	740782	090
Швейная игла Groz-Beckert 950 SC №90	744822	090
Швейная игла Groz-Beckert 950 SC №100	740742	090
Швейная игла Groz-Beckert 950 SC №110	740752	090
Швейная игла Groz-Beckert B 1014 №80	758432	090
Швейная игла Groz-Beckert 5463-35 №90	735022	090
Швейная игла Groz-Beckert 5463-35 №100	735032	090

Швейная игла Groz-Beckert 5463-35 №110	735042	090
Швейная игла Groz-Beckert 62x59 GEBEDUR №180	777692	100
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS GEBEDUR №75	760572	100
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS GEBEDUR №90	760592	100
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS GEBEDUR №100	763282	100
Швейная игла Groz-Beckert UY 113 GS GEBEDUR №110	763432	100
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 6 GEBEDUR №100	768102	100
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 6 GEBEDUR №110	768112	100
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 6 GEBEDUR №120	768212	100
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 6 GEBEDUR №125	768222	100
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 6 GEBEDUR №140	768232	100
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 6 FFG GEBEDUR №110	783332	100
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 6 FFG GEBEDUR №120	783342	100
Швейная игла Groz-Beckert UY 128 SAN 6 FFG GEBEDUR №130	783352	100
Швейная игла Groz-Beckert 228 R №160	770902	100
Швейная игла Groz-Beckert 228 R №200	770852	100
Швейная игла Groz-Beckert 228 R №250	770862	100
Швейная игла Groz-Beckert 367 S №120 для соединения деталей	732642	100
Швейная игла Groz-Beckert 367 S LG №120 для соединения деталей	732722	100
Швейная игла Groz-Beckert 805 LR №100 для кожи	739472	100
Швейная игла Groz-Beckert 805 LR №110 для кожи	739482	100
Швейная игла Groz-Beckert 805 LR №120 для кожи	739492	100
Швейная игла Groz-Beckert 805 LR №140 для кожи	739512	100
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 H SAN 10 FFG №65	775972	100

Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 H SAN 10 FFG №70	775982	100
Швейная игла Groz-Beckert MY 1014 H SAN 10 FFG №75	775992	100
Швейная игла Groz-Beckert 2331 FR LG №110 для стежки	727932	100
Швейная игла Groz-Beckert 2331 FR LG №130 для стежки	727942	100
Швейная игла Groz-Beckert UY 143 GS №170 для зашивания мешков	705902	110
Швейная игла Groz-Beckert UY 143 GS №200 для зашивания мешков	705912	110
Швейная игла Groz-Beckert UY 143 GS №230 для зашивания мешков	705922	110
Швейная игла Groz-Beckert UY 143 GS №250 для зашивания мешков	705932	110
Швейная игла Groz-Beckert 328 LR №120	730322	110
Швейная игла Groz-Beckert 328 LR №140	730342	110
Швейная игла Groz-Beckert 328 LR №160	730352	110
Швейная игла Groz-Beckert 328 LR №180	730362	110
Швейная игла Groz-Beckert 328 LR №200	730372	110
Швейная игла Groz-Beckert 328 LR №230	730382	110
Швейная игла Groz-Beckert 328 LR №250	730392	110
Швейная игла Groz-Beckert 328 S №180	730442	110
Швейная игла Groz-Beckert 328 S №230	730462	110
Швейная игла Groz-Beckert 971 B1 №90	740902	110
Швейная игла Groz-Beckert 971 B1 №100	740912	110
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GAS GEBEDUR №70	762162	120
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 GKS FFG GEBEDUR №65	783482	120
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 SAN 10 №60	779642	120
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 SAN 10 №65	779332	120
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 SAN 10 №70	779342	120

Швейная игла Groz-Beckert UY 118 SAN 10 №75	779352	120
Швейная игла Groz-Beckert UY 118 SAN 10 №80	779362	120
Швейная игла Groz-Beckert 228 LR №200 для кожи	770852	120
Швейная игла Groz-Beckert 228 LR №250 для кожи	764802	120
Швейная игла Groz-Beckert 794 H №120	764682	120
Швейная игла Groz-Beckert 794 H №130	739072	120
Швейная игла Groz-Beckert 794 H №140	739082	120
Швейная игла Groz-Beckert 794 H №160	739092	120
Швейная игла Groz-Beckert 794 H №180	739102	120
Швейная игла Groz-Beckert 794 H №200	739112	120
Швейная игла Groz-Beckert 794 H №230	739122	120
Швейная игла Groz-Beckert 794 H №250	739132	120
Швейная игла Groz-Beckert 794 H №280	739142	120
Швейная игла Groz-Beckert 794 H №300	739152	120
Швейная игла Groz-Beckert 794 H G №200	784112	120
Швейная игла Groz-Beckert 328 FL-E №110 для стежки	759272	130
Швейная игла Groz-Beckert 328 FL-E №120 для стежки	756812	130
Швейная игла Groz-Beckert 328 FL-E №130 для стежки	756932	130
Швейная игла Groz-Beckert 328 SAN 5 GEBEDUR №200	771652	130
Швейная игла Groz-Beckert UY 943 GS №200 для зашивания мешков	708522	130
Швейная игла Groz-Beckert UY 943 GS №250 для зашивания мешков	742972	130
Швейная игла Groz-Beckert 7x23 №140	737312	140
Швейная игла Groz-Beckert 7x23 №160	737322	140
Швейная игла Groz-Beckert 7x23 №180	737332	140

Швейная игла Groz-Beckert 7x23 №200	737342	140
Швейная игла Groz-Beckert 7x23 №230	737352	140
Швейная игла Groz-Beckert 7x23 №250	737362	140
Швейная игла Groz-Beckert SY 8145 №130 для стежки	765622	140
Швейная игла Groz-Beckert SY 8168 №110 для стежки	754852	140
Швейная игла Groz-Beckert SY 8168 №120 для стежки	757482	140
Швейная игла Groz-Beckert SY 8168 №130 для стежки	754862	140
Швейная игла Groz-Beckert SY 8168 FFG №110 для стежки	771612	140
Ручная игла для кожи Groz-Beckert MYERS №5 (№150)	744732	140
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GAS №55 для оверлоков	706172	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GAS №60 для оверлоков	752762	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GAS №65 для оверлоков	720972	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GAS №70 для оверлоков	720982	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GAS №75 для оверлоков	706202	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GAS №80 для оверлоков	706212	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GAS №90 для оверлоков	706222	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GAS №100 для оверлоков	706232	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GAS №110 для оверлоков	720992	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GAS №120 для оверлоков	706252	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GAS №125 для оверлоков	706262	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GAS №140 для оверлоков	706272	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GAS №150 для оверлоков	748792	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS №55 для оверлоков	706512	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS №60 для оверлоков	706522	150

Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS №65 для оверлоков	706532	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS №70 для оверлоков	706542	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS №75 для оверлоков	706552	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS №80 для оверлоков	706562	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS №90 для оверлоков	706572	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS №100 для оверлоков	706582	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS №110 для оверлоков	706592	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS №125 для оверлоков	757102	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS FG №70 для оверлоков	706472	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS FG №75 для оверлоков	753892	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS FG №80 для оверлоков	706482	150
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GHS FG №90 для оверлоков	706482	150
Швейная игла Groz-Beckert 794 LR №160 для кожи	761662	150
Швейная игла Groz-Beckert 794 LR №200 для кожи	761672	150
Швейная игла Groz-Beckert 794 LR №250 для кожи	761682	150
Швейная игла Groz-Beckert 794 D №180 для кожи	758382	150
Швейная игла Groz-Beckert 794 D №200 для кожи	758392	150
Швейная игла Groz-Beckert 794 S №160 для кожи	784422	150
Швейная игла Groz-Beckert SY 8160 №110 для стежки	754832	150
Швейная игла Groz-Beckert SY 8160 FFG №110 для стежки	771402	150
Швейная игла Groz-Beckert 8199 MR №130 для стежки	779472	160
Швейная игла Groz-Beckert CEх3 №90 для вышивания	779232	170
Швейная игла Groz-Beckert CEх3 №100 для вышивания	779242	170
Швейная игла Groz-Beckert CEх3 №110 для вышивания	779702	170

Швейная игла Groz-Beckert 29 BA №80 для потайного стежка	759602	170
Швейная игла Groz-Beckert 29 BA №90 для потайного стежка	759252	170
Швейная игла Groz-Beckert 29 BA №100 для потайного стежка	729432	170
Швейная игла Groz-Beckert 29 BD №75 для потайного стежка	743662	170
Швейная игла Groz-Beckert 29 BD №80 для потайного стежка	723962	170
Швейная игла Groz-Beckert 29 BD №90 для потайного стежка	723972	170
Швейная игла Groz-Beckert 29 BD №100 для потайного стежка	723982	170
Швейная игла Groz-Beckert 29 BD №110 для потайного стежка	723992	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 №75 для оверлоков	721212	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 №80 для оверлоков	721222	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 №90 для оверлоков	721242	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 №100 для оверлоков	721252	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 №110 для оверлоков	721262	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 №120 для оверлоков	721272	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 №130 для оверлоков	721272	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 №150 для оверлоков	756252	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 FFG №70 для оверлоков	721022	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 FFG №75 для оверлоков	721032	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 FFG №80 для оверлоков	721042	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 FFG №90 для оверлоков	721052	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 FFG №100 для оверлоков	721062	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 FG №80 для оверлоков	721102	170
Швейная игла Groz-Beckert 151x7 FG №90 для оверлоков	721112	170
Швейная игла Groz-Beckert UY 162 GBS №70 для оверлоков	749472	170

Швейная игла Groz-Beckert UY 162 GBS №80 для оверлоков	749472	170
Швейная игла Groz-Beckert UY 162 SAS №65 для оверлоков	742832	170
Швейная игла Groz-Beckert UY 162 SAS №70 для оверлоков	742842	170
Швейная игла Groz-Beckert UY 162 SAS №75 для оверлоков	742852	170
Швейная игла Groz-Beckert UY 162 SAS №80 для оверлоков	742862	170
Швейная игла Groz-Beckert UY 162 SAS №90 для оверлоков	742872	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 №60	757722	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 №65	728162	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 №70	728152	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 №75	728172	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 №80	728182	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 №90	728202	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 №100	728222	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 №110	728232	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 №120	728242	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 №140	750762	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 FFG №75	749312	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 FFG №80	728252	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 FFG №90	743902	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EL №60	759872	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EL №65	728292	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EL №70	747472	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EL №75	728302	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EL №80	728322	170

Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EL №90	728342	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EL №100	728362	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EL №110	728372	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EL FFG №70	768072	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EL FFG №80	743862	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EL FFG №90	743872	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 LG №65	759502	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 LG №70	759512	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 LG №75	759522	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 LG №80	759532	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 LG №90	759552	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 LG №100	759562	170
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 LG №110	759722	170
Ручная игла для кожи Groz-Beckert MYERS №6 (№165)	701622	170
Ручная игла для кожи Groz-Beckert MYERS №8 (№180)	701612	170
Швейная игла Groz-Beckert 71 L №120	738272	180
Швейная игла Groz-Beckert 71 L №160	738292	180
Швейная игла Groz-Beckert 71 R №120	738342	180
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GJS №65 для оверлоков	706612	180
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GJS №70 для оверлоков	706622	180
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GJS №75 для оверлоков	706632	180
Швейная игла Groz-Beckert LWx2 T №65 для потайного стежка	768932	190
Швейная игла Groz-Beckert LWx2 T №80 для потайного стежка	768942	190
Швейная игла Groz-Beckert LWx2 T №90 для потайного стежка	768952	190

Швейная игла Groz-Beckert LWx6 T №65 для потайного стежка	768962	190
Швейная игла Groz-Beckert LWx6 T №75 для потайного стежка	775412	190
Швейная игла Groz-Beckert LWx6 T №80 для потайного стежка	768972	190
Швейная игла Groz-Beckert LWx6 T №90 для потайного стежка	768972	190
Швейная игла Groz-Beckert 29 BL №60 для потайного стежка	754812	190
Швейная игла Groz-Beckert 29 BL №65 для потайного стежка	729382	190
Швейная игла Groz-Beckert 29 BL №70 для потайного стежка	729392	190
Швейная игла Groz-Beckert 29 BL №75 для потайного стежка	729402	190
Швейная игла Groz-Beckert 29 BL №80 для потайного стежка	729412	190
Швейная игла Groz-Beckert 29 BL №90 для потайного стежка	729422	190
Швейная игла Groz-Beckert 29 BL №100 для потайного стежка	747732	190
Швейная игла Groz-Beckert 29 BL №110 для потайного стежка	729442	190
Швейная игла Groz-Beckert 29 BL FFG №90 для потайного стежка	748672	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EU №60	756782	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EU №65	728082	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EU №70	728092	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EU №75	728102	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EU №80	728112	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EU №90	728122	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EU №100	728132	190
Швейная игла Groz-Beckert 794 FLM №180 для стежки	758742	190
Швейная игла Groz-Beckert 794 FLM FFG №160 для стежки	764752	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1669 E EO №60	723182	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1669 E EO №70	723202	190

Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1669 E EO №80	723222	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1669 E EO №90	723242	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1669 E EO №100	723252	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1669 E EO №110	723262	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1671 E EO №70	754212	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1671 E EO №80	748122	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1671 E EO №90	723412	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1671 E EO №100	723422	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1671 E EO №110	723432	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1717 SRUE №70	723892	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1717 SRUE №80	723902	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1717 SRUE №90	723912	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1717 SRUE №100	723922	190
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1717 SRUE №110	723932	190
Швейная игла Groz-Beckert DRx2 №200 для зашивания мешков	763202	200
Швейная игла Groz-Beckert DRx2 №230 для зашивания мешков	760332	200
Швейная игла Groz-Beckert DRx2 №250 для зашивания мешков	765722	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GBS №65 для оверлоков	706282	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GBS №70 для оверлоков	706292	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GBS №75 для оверлоков	706302	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GBS №80 для оверлоков	706312	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GBS №90 для оверлоков	754342	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GDS №70 для оверлоков	706372	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GDS №75 для оверлоков	706382	200

Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GDS №80 для оверлоков	706392	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GDS №90 для оверлоков	706402	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GDS №100 для оверлоков	742732	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GFS №65 для оверлоков	706422	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GFS №70 для оверлоков	706432	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GFS №75 для оверлоков	706442	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 GFS №80 для оверлоков	706452	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 ZA №65 для оверлоков	756082	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 ZA №70 для оверлоков	755572	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 ZA №75 для оверлоков	752472	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 ZA №80 для оверлоков	755582	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 154 ZA №90 для оверлоков	759972	200
Швейная игла Groz-Beckert 794 H FL №130 для стежки	756412	200
Швейная игла Groz-Beckert 794 H FL №160 для стежки	756422	200
Швейная игла Groz-Beckert 794 H FR №130 для стежки	757202	200
Швейная игла Groz-Beckert 794 H FR №140 для стежки	754682	200
Швейная игла Groz-Beckert 794 H FR №160 для стежки	754322	200
Швейная игла Groz-Beckert 794 H FR №180 для стежки	754692	200
Швейная игла Groz-Beckert 794 H FR FFG №130 для стежки	759772	200
Швейная игла Groz-Beckert 794 SAN 1 GEBEDUR №140 для стежки	771642	200
Швейная игла Groz-Beckert 794 SAN 1 GEBEDUR №180 для стежки	781322	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 8454 GHS №70 для оверлоков	708212	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 8454 GHS №80 для оверлоков	708232	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 8454 GHS №90 для оверлоков	708242	200

Швейная игла Groz-Beckert UY 8454 GS №65 для оверлоков	708112	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 8454 GS №70 для оверлоков	708122	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 8454 GS №80 для оверлоков	721002	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 8454 GS №90 для оверлоков	708152	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 8454 GS №100 для оверлоков	708162	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 8455 GS №55 для оверлоков	708352	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 8455 GS №65 для оверлоков	708362	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 8455 GS №70 для оверлоков	708372	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 8456 GS №55 для оверлоков	708382	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 8456 GS №65 для оверлоков	708392	200
Швейная игла Groz-Beckert UY 8456 GS №70 для оверлоков	708402	200
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 ELV №65	756712	210
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 ELV №80	756722	210
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 ELV №90	756732	210
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 V №65	756742	210
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 V №80	756752	210
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 V №90	756762	210
Швейная игла Groz-Beckert UY 1975 G №200 для зашивания мешков	748052	210
Швейная игла Groz-Beckert UY 1975 G №230 для зашивания мешков	746472	210
Швейная игла Groz-Beckert UY 1975 G №250 для зашивания мешков	742942	210
Швейная игла Groz-Beckert UY 9848 GF №200 для зашивания мешков	768162	210
Швейная игла Groz-Beckert UY 9848 GF №250 для зашивания мешков	766102	210
Швейная игла Groz-Beckert UY 9848 GF №300 для зашивания мешков	768172	210
Швейная игла Groz-Beckert UY 9848 GF R №250 для зашивания мешков	775382	210

Швейная игла Groz-Beckert UY 9848 GF R №300 для зашивания мешков	775392	210
Швейная игла Groz-Beckert UY 9848 GS №200 для зашивания мешков	708632	210
Швейная игла Groz-Beckert UY 9848 GS №250 для зашивания мешков	708652	210
Швейная игла Groz-Beckert UY 9848 GS №300 для зашивания мешков	741002	210
Швейная игла Groz-Beckert UY 9853 GA №300 для зашивания мешков	771242	210
Швейная игла Groz-Beckert UY 9853 GA №400 для зашивания мешков	771252	210
Швейная игла Groz-Beckert UY 9853 GA №430 для зашивания мешков	771262	210
Швейная игла Groz-Beckert PYA-4 №100	775042	220
Швейная игла Groz-Beckert PYA-4 №110	768702	220
Швейная игла Groz-Beckert PYA-4 №120	763152	220
Швейная игла Groz-Beckert PYA-4 №130	763162	220
Швейная игла Groz-Beckert PYA-4 №150	763172	220
Швейная игла Groz-Beckert PYA-4 №160	763182	220
Швейная игла Groz-Beckert PYA-4 №180	766902	220
Швейная игла Groz-Beckert 29 BLV №65 для потайного стежка	759362	220
Швейная игла Groz-Beckert 29 BLV №80 для потайного стежка	759372	220
Швейная игла Groz-Beckert 29 BLV №90 для потайного стежка	759382	220
Швейная игла Groz-Beckert 151x9 №60 для оверлоков	782472	220
Швейная игла Groz-Beckert 151x9 №65 для оверлоков	782482	220
Швейная игла Groz-Beckert 151x9 №70 для оверлоков	782492	220
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EUV №65	756682	220
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EUV №80	756692	220
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 251 EUV №90	756702	220
Швейная игла Groz-Beckert SMx332 EXTLG №90 для стежки	765762	220

Швейная игла Groz-Beckert SMx332 EXTLG №100 для стежки	765772	220
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1717 VRUE №80	758692	220
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1717 VRUE №90	760342	220
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1828 E №70	758142	220
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1828 E №75	768922	220
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1828 E №80	755152	220
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1828 E №90	756202	220
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 1828 E №100	756212	220
Швейная игла Groz-Beckert DK 2500 №160 для зашивания мешков	703112	220
Швейная игла Groz-Beckert DK 2500 №180 для зашивания мешков	703122	220
Швейная игла Groz-Beckert DK 2500 №200 для зашивания мешков	703142	220
Швейная игла Groz-Beckert DK 2500 №230 для зашивания мешков	703152	220
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 4669 E EO №65	755592	220
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 4669 E EO №80	755452	220
Швейная подшивочная игла Groz-Beckert 4669 E EO №90	755602	220
Швейная игла Groz-Beckert UY 9844 GA №230 для зашивания мешков	740942	220
Швейная игла Groz-Beckert UY 9844 GA №250 для зашивания мешков	740952	220
Швейная игла Groz-Beckert UY 9844 GA №300 для зашивания мешков	769932	220
Швейная игла Groz-Beckert UY 9844 GA №400 для зашивания мешков	740972	220
Швейная игла Groz-Beckert 4117 №80 для соединения деталей	732852	230
Швейная игла Groz-Beckert 4117 №90 для соединения деталей	732862	230
Швейная игла Groz-Beckert 4117 №100 для соединения деталей	748382	230
Швейная игла Groz-Beckert 4118 №100 для соединения деталей	732872	230
Швейная игла Groz-Beckert 1032 B1 26 №90 для имитации ручного стежка	752202	240

Швейная игла Groz-Beckert 1032 B1 36 №100 для имитации ручного стежка	700002	240
Швейная игла Groz-Beckert 1032 B1 38 №100 для имитации ручного стежка	700012	240
Швейная игла Groz-Beckert 1032 B1 49 №110 для имитации ручного стежка	700022	240
Швейная игла Groz-Beckert 2000 A 38 №100 для имитации ручного стежка	700032	240
Швейная игла Groz-Beckert 2000 A 50 №110 для имитации ручного стежка	700052	240
Швейная игла Groz-Beckert UY 9854 GS №200 для зашивания мешков	708702	260
Швейная игла Groz-Beckert UY 9854 GS №230 для зашивания мешков	708712	260

ООО «Швейкомплект» - авторизованный дистрибьютор компании Ferd. Schmetz GmbH (договор №190238)
125167, Москва, Авиационный переулок, дом 4; Тел./Факс: 8.495.762-0445/ 8.985.755-0004
Интернет-магазин: www.beckert.ru. E-mail: mail@schmetz.ru